

Тестер динамических

Image not found on type: image

Молдавская ул., д. 5, стр. 2, Москва, Россия, 121467
Тел.: +7 (495) 788-44-44, факс: +7 (495) 788-44-42,

Двигатель, который используется в качестве нагрузки, должен

быть большей мощности, чем двигатель, который мы

тестируем. Силовому приводу можно задать произвольную

скорость вращения. Эту скорость (рабочие точки) можно

задать либо через программное обеспечение, которое

используется для анализа, либо вручную с помощью

частотного преобразователя (контроллера). В данных рабочих

точках тестер определяет электрические и механические

параметры. Базируясь на данных измерениях, происходит

расчет всех необходимых параметров электродвигателя.

